

MANUAL DO USUÁRIO

CODIFICAÇÃO DE CONTROLES PARA PAINÉIS ELETRÔNICOS DE FILA ÚNICA

Controle Remoto Ajustador

1. Localize as micro chaves **SW2** e **SW1** na parte inferior do painel e as pressione simultaneamente até o visor exibir AL;
2. Quando o visor mostrar 1, pressione **SW1** até chegar em 10;
3. Pressione **SW2**. O painel indicará 00;
4. Pressione **SW1**. O painel indicará A;
5. Pressione o **botão direito** do Controle Remoto Ajustador. O painel mostrará L e em seguida voltará para a função 10;
6. Pressione **SW1** até chegar em 0;
7. Pressione **SW2** para confirmar. O painel realizará uma contagem e, em seguida, dois traços aparecerão nos dígitos.

Acionador de Chamada

1. Localize as micro chaves **SW2** e **SW1** na parte inferior do painel e as pressione simultaneamente até o visor exibir AL;
2. Quando o visor mostrar 1, pressione **SW1** até chegar em 11;
3. Pressione **SW2**. O painel indicará 01;
4. Pressione **SW1**. O painel indicará A;
5. Pressione o **botão direito** do Acionador de Chamada. O painel mostrará L e em seguida piscará 00;
6. Pressione **SW2** até aparecer o número do guichê a receber o controle.
Ex.: Se o Acionador de Chamada for utilizado no guichê 12, pressione a chave **SW2** até que o número 2 apareça no dígito direito do guichê. Pressione a chave **SW1** e o dígito da esquerda piscará. Pressione a chave **SW2** até que apareça 1 no dígito esquerdo do guichê. Pressione a chave **SW1** e o display irá parar de piscar.
Se o número do guichê estiver entre 1 e 9, a chave **SW1** deverá ser pressionada duas vezes para salvar;
7. Pressione **SW2**. O painel exibirá C01;
8. Pressione as duas chaves simultaneamente e o painel voltará para a função 11;
9. Para gravar as configurações, pressione **SW1** até aparecer F0 e depois pressione a chave **SW2**.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

Telefone: (62) 3207-3333
E-mail: sac@displaypaineis.com.br