

# MANUAL DO USUÁRIO

## TECLADO DIGITADOR DE SENHAS

### Funções

- Digite **91** para tirar ou colocar volume no teclado, deixando em b 0 (com som) e b 1 (sem som). Aperte **Entra**.
- Digite **92** para programar o teclado e o painel a desligarem quando permanecerem por um tempo sem uso. Pressione o número **0** para alterar o tempo a ser desligado de 0 a 60 minutos e **Entra** para confirmar. Para ligá-los novamente, pressione a tecla **ANULA**.
- Digite **93** para configurar a chamada em repetida ou sequencial, deixando em S 0 para chamar senhas repetindo a última chamada e em S 1 para chamada sequencial automática. Pressione **Entra**.
- Digite **94** e **95** para configurações técnicas.
- Digite **96** para cadastrar o teclado no painel.
- Digite **97** para auto teste. Pressione a tecla **ANULA** para voltar à função de chamada de senhas.

### Ajuste do volume de som

1. Pressione a tecla **ANULA** até aparecer **CAL**;
2. Pressione a letra **A** e o número que corresponde ao volume do painel, variando de **1** a **7** (Ex.: A 5). Aperte **Entra**.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

Telefone: (62) 3207-3333

E-mail: [sac@displaypaineis.com.br](mailto:sac@displaypaineis.com.br)