

MANUAL DO USUÁRIO

PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA (GUIA RÁPIDO)

Acionador de Chamada

- A tecla **A** chama a próxima senha;
- A tecla **B** repete a última senha chamada;
- A tecla **C** não tem função.

Ajuste do volume de som

1. Pressione a tecla **A** do Controle Remoto Ajustador;
2. Pressione o volume desejado, variando de **0** (baixo) a **7** (alto).

Ajuste do número da senha

1. Pressione a tecla **C** do Controle Remoto Ajustador. O painel mostrará C 0;
2. Pressione a tecla **A** até o painel mostrar C 1;
3. Pressione a tecla **B** para regredir o número ou **A** para progredir;
4. Aperte a tecla **C** para confirmar quando a senha desejada for exibida.

Como zerar o número da senha?

1. Pressione a tecla **C** do Controle Remoto Ajustador. O painel mostrará C 0;
2. Pressione a tecla **A** até o painel mostrar C 5;
3. Pressione a tecla **B**. O painel mostrará 0 na senha e 00 no guichê;
4. Pressione a tecla **C**. O painel irá piscar e mostrar 000.

Como ligar e desligar o painel?

Pressione a tecla **B** do Controle Remoto Ajustador.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

Telefone: (62) 3207-3333

E-mail: sac@displaypaineis.com.br