

RELÓGIO DE CHAMADA

Manual do usuário

Válido para o modelo 100487



Versão 2025



1 - Botões



2 - Funções botões

Botão Liga/Desliga:

Pressione e segure por 3 segundos para ligar ou desligar. Pressione apenas 1 vez para acender ou apagar a tela.

Configuração:

Pressione e segure por 3 segundos para entrar no modo de configuração. Pressione apenas 1 vez para confirmar.

Para cima e para baixo:

Pressione apenas 1 vez para navegar entre as opções do menu.

Volta:

Pressione apenas 1 vez para voltar ao menu anterior.

3 - Configurações

Modo administrador:

1. Pressione e segure o botão de configuração por 3 segundos para entrar no modo de configuração;
2. Navegue com as setas (para cima e para baixo) até chegar ao menu "ADM";
3. Entre no menu pressionando o botão de configuração.

Cadastrar acionadores:

1. Já no menu "ADM", entre na opção "ADD acionadores" pressionando o botão de configuração;
2. Com as setas e o botão de configuração, configure o identificador do acionador (o nome que aparecerá na chamada);
3. Pressione o botão do acionador e você

obterá uma mensagem de sucesso;

4. Repita esse processo com todos os acionadores;
5. Pressione o botão de volta para sair.

Cadastrar senha:

1. No menu “ADM”, navegue com as setas até a opção “Senha ADM”;
2. Pressione o botão de configuração para entrar;
3. Com as setas e o botão de configuração, configure a senha de administrador;
4. Por fim, deixe em “ON” para ativar o uso da senha e “OFF” para desativar;
5. Pressione o botão de volta para sair.

Sincronizar relógios:

1. No menu “ADM” do relógio mestre, navegue com as setas até a opção

”Sincronização”;

2. Pressione o botão de configuração para entrar;
3. Com as setas e o botão de configuração, selecione os parâmetros que deseja sincronizar;
4. Conecte o cabo dos dois relógios ao adaptador;
5. O relógio mestre exibirá “Conectar: OK”;
6. Pressione o botão de configuração por 3 segundos;
7. Após a mensagem de sucesso, desconecte os cabos;
8. Pressione o botão de volta para sair.

Alterar número do relógio:

1. No menu “ADM”, navegue com as setas até a opção “Meu número”;
2. Pressione o botão de configuração para

entrar;

3. Com as setas e o botão de configuração, configure o número do relógio (o número de cada relógio aparecerá no canto superior esquerdo da tela inicial);
4. Pressione o botão de volta para sair.

4 - Precauções

Quando o produto não for usado por muito tempo, mantenha-o carregado e desligado.

O relógio não recebe chamadas quando está no modo de configuração.

5 - Parâmetros técnicos

Bateria: 3.7V / 450mAh

Fonte de energia: 5V 1A

Frequência: 433 MHz

Sensibilidade de recepção: -113 dBm