

MANUAL DO USUÁRIO

AJUSTE DE HORA DA IMPRESSORA

Passo a passo:

1. Ligue a impressora com os dois botões pressionados (**VERDE** e **AZUL**), mantendo-os pressionados até o fim da impressão;
2. Pressione o botão **VERDE** cinco vezes e confirme que está marcado > AJUSTE HORA no ticket;
3. Pressione o botão **AZUL** para entrar no ajuste da hora. Continue pressionando para decrementar ou pressione o botão **VERDE** para incrementar (OBS.: após entrar nessa programação e passar 5 segundos sem pressionar qualquer tecla, automaticamente a hora será gravada e o sistema sairá do modo de configuração);
4. Pressione o botão **VERDE** duas vezes para sair da programação;
5. Pressione o botão **AZUL** para confirmar.

Ligar com **VERDE** e **AZUL** pressionados → **VERDE** 5 vezes → **AZUL** 1 vez → **VERDE** para incrementar e **AZUL** para decrementar → Aguardar 5 segundos para confirmar → **VERDE** 2 vezes → **AZUL** para confirmar.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

Telefone: (62) 3207-3333

E-mail: sac@displaypaineis.com.br