

MANUAL DO USUÁRIO

CODIFICAÇÃO DE CONTROLES PARA PAINÉIS ELETRÔNICOS DE SENHA

Caso o primeiro dígito fique piscando, utilize as micro chaves **SW2** e **SW1** para inserir a senha **364**, sendo que **SW2** altera o número e **SW1** altera a casa numérica. Feito isso, pressione **SW1**. O visor irá parar de piscar. Pressione **SW2** e, em seguida, o painel mostrará CAL F 1.

Controle Remoto Ajustador

1. Localize as micro chaves **SW2** e **SW1** na parte inferior do painel e as pressione simultaneamente. O visor exibirá CAL e depois F 1;
2. Pressione **SW1** até o visor mostrar F 10;
3. Pressione **SW2**. O painel indicará C00;
4. Pressione **SW1**. O painel indicará A;
5. Pressione o **botão direito** do Controle Remoto Ajustador. O painel mostrará L e, em seguida, voltará para a função F 10;
6. Pressione **SW1** até chegar em F 0;
7. Pressione **SW2**. O painel se reiniciará e assumirá as novas configurações.

Acionador de Chamada

1. Localize as micro chaves **SW2** e **SW1** na parte inferior do painel e as pressione simultaneamente. O visor exibirá CAL e depois F 1;
2. Pressione **SW1** até o visor mostrar F 11;
3. Pressione **SW2**. O painel indicará C01;
4. Pressione **SW1**. O painel indicará A;
5. Pressione o **botão direito** do Acionador de Chamada. O painel mostrará L e, em seguida, B D 0. Selecione B D 1 com **SW2** e, em seguida, pressione **SW1**;
6. Pressione **SW2** até aparecer o número do guichê a receber o controle.
Ex.: Se o Acionador de Chamada for utilizado no guichê 13, pressione a chave **SW2** até que o número 3 apareça no dígito direito do guichê. Pressione a chave **SW1** e o dígito da esquerda piscará. Pressione a chave **SW2** até que apareça 1 no dígito esquerdo do guichê. Pressione a chave **SW1** e o display irá parar de piscar.
Se o número do guichê estiver entre 1 e 9, a chave **SW1** deverá ser pressionada duas vezes para salvar;
7. Pressione **SW2**. O painel exibirá C01;
8. Pressione as duas chaves simultaneamente e o painel voltará para a função F 11;
9. Para gravar as configurações, pressione **SW1** até aparecer F0 e depois pressione a chave **SW2**.

* Cada painel apresenta capacidade para até 40 Acionadores de Chamada.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

Telefone: (62) 3207-3333
E-mail: sac@displaypaineis.com.br