

MANUAL DO USUÁRIO

TECLADO DIGITADOR DE SENHAS

Para entrar na configuração do teclado, pressione a tecla **ANULA** até aparecer **CAL**. Em seguida, pressione a letra **A** e o número correspondente ao volume do painel. Para alterar o volume, digite um número de **1** a **7** (Ex.: A 5). Aperte **Entra**.

Funções

- Digite **91** para tirar ou colocar volume no teclado, deixando em b 0 (com som) e b 1 (sem som). Aperte **Entra**.
- Digite **92** para programar o teclado e o painel a desligarem quando permanecerem por um tempo sem uso. Pressione o número **0** para alterar o tempo a ser desligado de 0 a 60 minutos e **Entra** para confirmar. Para ligá-los novamente, pressione a tecla **ANULA**.
- Digite **93** para configurar a chamada em repetida ou sequencial, deixando em S 0 para chamar senhas repetindo a última chamada e em S 1 para chamada sequencial automática. Pressione **Entra**.
- As funções **94**, **95** e **96** são utilizadas para configurações técnicas.
- A função **97** é usada para auto teste.
- Pressione a tecla **ANULA** para voltar à função de chamada de senhas.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

Telefone: (62) 3207-3333
E-mail: sac@displaypaineis.com.br